

LowlandTag Guide

Introduction

Le LowlandTag est notre émetteur légère, développé pour trouver des nids de frelons asiatiques par radio-tracking. Il est équipé d'une batterie au lithium rechargeable. Pour recharger cette batterie, utilisez le LowlandTag-Charger.

Manipulation du LowlandTag

Nos émetteurs LowlandTag nécessitent certaines précautions de manipulation. Les émetteurs ne doivent pas être soumis à une pression excessive. Pour éviter tout dommage, manipulez-le doucement et ne pliez jamais l'émetteur.

Comment démarrer/arrêter le LowlandTag :

Le LowlandTag dispose de 5 contacts dorés. Ils peuvent être utilisés pour démarrer ou arrêter l'émetteur.

Pour commencer: faites une connexion (avec une pincette en métal) entre GND et C1 pendant au moins 0,5 secondes. Le LowlandTag commencera à émettre selon sa séquence programmée. (par exemple : période : 1 seconde ; largeur d'impulsion : 8 ms)

Pour arrêter : faites une connexion entre GND et CLR, le LowlandTag s'arrête immédiatement.

Ne faites pas d'autres connexions!

Vérifiez que l'émetteur a été activée et vérifiez la meilleure fréquence de réception sur votre récepteur.

Si vous voulez que l'émetteur devienne résistante à l'eau, vous pouvez la tremper dans un revêtement en caoutchouc liquide amovible. Attention, le poids va augmenter !

Le retrait du revêtement doit être fait très soigneusement, aucun dommage à l'émetteur ou pliage de l'émetteur n'est autorisé!

N'utilisez pas cette technique si ce n'est pas nécessaire.

